

Elektrická cigaretová plnička

Návod k obsluze

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se vyhnuli případným problémům při používání tohoto výrobku.

Varování

Pamatujte si, že vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke specifickým funkcím elektrické plničky cigaret je popel jemnější a z cigarety odpadáva snadněji. Ani výrobce, ani žádný z jeho distributorů nenesou odpovědnost za žádné nehody vyplývající z této nebo jiné funkce elektrické plničky cigaret. Dostane se Vám nejlepších výsledků budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Technické specifikace

Přístroj je napájen 240 V střídavého proudu (žádná z vnitřních kovových částí není v přímém kontaktu s elektricky nabitým prvkem).

POUŽÍVÁNÍ PLNIČKY :

- 1. krok** – zapojte přístroj do zásuvky.
- 2. krok** – Dejte do komory čistý tabák. Komoru tabákem nepřepĺnujte (doporučené množství tabáku na jednu cigaretu), neboť si tím znesnadníte balení cigarety. Nejlepšího výsledku dosáhnete, použijete-li nabobtnalý tabák.
- 3. krok** – Zmáčkněte tlačítko TUBE a poté nasadte rotačním pohybem dutinku na kovový nástavec, posuňte dutinku až na konec nástavce a uvolněte páku.
- 4. krok** – Nastavte tlačítko na požadovanou hustotu cigarety (1 = min., 5 = max.)
- 5. krok** – Velmi krátkými stisky tlačítka START (stisk – pauza) postupně napĺňte dutinku. Cigaretová dutinka je tabákem sama tlačena vpřed. Rotační pružina může být poškozena pouze nesprávným užíváním, a proto se na ní nevztahuje žádná záruka.
- 6. krok** – Po dojetí dutinky na konec plnicí trubičky tlačítko START uvolněte.
- 7. krok** – Stiskněte tlačítko TUBE a odeberte naplněnou cigaretu.

Varování

V případě, že se rotační pružina zablokuje, okamžitě přestaňte.

Podívejte se dále na Řešení problémů, 1. bod.

- 1. tip** – Jestliže se tabák nehýbe, uvolněte tlačítko. Vyndejte z plničky trochu tabáku a jemně jej pročechrejte. Nedotýkejte se rotační pružiny.
- 2. tip** – První cigareta Vám zabere trochu více času, protože kovový držák dutinek musí být stále vyplněn.
- 3. tip** – Před uskladněním a po použití podržte tlačítko zmáčknuté, dokud se nepřestane uvolňovat tabák. Neuděláte-li tak, tabák v plničce vyschne a Vaše další cigarety budou méně kvalitní.
- 4. tip** – Po ubalení Vaší cigarety se doporučuje ručně odstranit z kovového držáku zbylý tabák. To Vám usnadní vložení další dutinky.
- 5. tip** – Pro dobré výsledky se doporučuje vždy používat čerstvý tabák. Proto je také doporučováno zpracovat celý balíček čerstvého tabáku najednou. Skladujte cigarety ve vzduchotěsném pouzdře, aby byla zachována jejich vlhkost a kvalita. Dostane se Vám nejlepších výsledků, budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Upozornění

Tento přístroj smí být používán pouze osobami staršími 18 let! Při řešení jakýchkoli závad otevírejte přístroj pouze v případě, že je vypojen ze zásuvky. **NIKDY přístroj neotvírejte, pokud je zapojen do elektrické sítě.** Vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke specifickým funkcím elektrické plničky cigaret je popel jemnější a z cigarety odpadáva snadněji. Ani výrobce, ani žádný z jeho distributorů nenesou odpovědnost za žádné nehody vyplývající z této nebo jiné funkce elektrické plničky cigaret. Dostane se Vám nejlepších výsledků budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Upozornění, kterým byste měli věnovat zvýšenou pozornost :

Zabraňte styku přístroje s vodou. Nikdy neponořujte přístroj do vody, abyste jej vyčistili. Používejte pouze čistý tabák. Než dáte tabák do přístroje, odstraňte z něj větší částechy (větvičky ...). Vždy se ujistěte, že konec kovového držáku dutinek a pružina v přihrádce jsou čisté. Vydává-li pružina velmi ostré zvuky, jsou pravděpodobnou příčinou nečistoty. Nepokoušejte se zastavit pružinu nebo cigaretu vlastníma rukama nebo i jiným nástrojem. Prospějete tak nejen kvalitě cigaret, ale i prodloužíte životnost přístroje. Používejte

pouze standardní dutinky (8 mm), které pasují na držák dutinek. Vyhněte se dotýkání kovového držáku, který se může intenzivním užíváním zahřát. Protože základem pro správné fungování je správné používání, je záruka platná pouze, je-li prostor motoru chráněn před prachem. Je pravděpodobné, že při používání vlhkého tabáku pružina zčerná. Abyste zajistili správnou funkčnost pružiny, měli byste ji v pravidelných intervalech čistit. Sundejte kovový držák, vytáhněte pružinu a vyčistěte ji za pomoci vlhkého hadříku.

Řešení problémů

Pružina je zaseknutá. Ihned přístroj vypněte. Vyšroubujte šroubky vedle kovového držáku dutinek. Odstraňte držák dutinek, pružina může zůstat na místě. Odstraňte z držáku všechny nečistoty. Dejte držák zpět na své místo. Ujistěte se, že nejdelší část táhla směřuje dolů, jinak nebude tato regulace fungovat správně.

Přístroj nefunguje. Tabák se mohl dostat do prostoru motoru, což mohlo sepnout vypínač, který tak zabraňuje bezchybnému chodu. Oprava: Ujistěte se, že jste vytáhli přístroj ze zásuvky. Vyšroubujte 4 šroubky na dně. Odstraňte víko. Za pomoci vysavače odstraňte zbytky tabáku. Dejte víko zpět. Utáhněte 4 šroubky.

Kovový držák se velmi zahřívá. Toto je běžné, obzvláště je-li vysoká hustota tabáku. Doporučujeme přístroj po naplnění 20 cigaret vychladnout.

Tabák je příliš sypký nebo příliš hustý. Každý má své vlastní preference, co se týče hustoty tabáku, nejběžnější je pozice 3. V pozici 5 má tabák největší hustotu, pozice 1 je nejslabší. Můžete experimentovat s různými pozicemi a objevovat, která je pro vás ta nejlepší. Dostane se Vám nejlepších výsledků, budete-li používat tabák, který je schválený pro plničky cigaret.

Podmínky záruky :

Výrobce garantuje kvalitu tohoto výrobku. Ačkoliv se i přesto objeví za běžného provozu v době 24 měsíců po prodeji jakákoli vada nebo porucha, obraťte se na naše reklamační oddělení. Záruka se nevztahuje na pružinu, je-li pružina poškozena nesprávným užíváním. Je možno ji však snadno vyměnit za náhradní pružinu, která je součástí balení.

Jak se kouří cigarety z elektrické plničky cigaret?

Cigarety z elektrické plničky se kouří stejným způsobem jako jakékoli jiné vlastnoručně ubalené cigarety. Přebytečný popel z cigarety odstraňujte rotačním pohybem a ne klepnutím jako u normální cigarety. Takto vydrží cigareta hořet a nezhasne. Upozorňujeme na fakt, že kouření je nebezpečné Vašemu zdraví!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.